



Bedienungsanleitung

Compass SUP-Board

Artikel

391231-391233

391241-391243

Verehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres aufblasbaren Compass SUP-Boards. Wir sind stolz darauf, Ihnen ein Qualitätsprodukt mit hervorragender Leistung zu einem erschwinglichen Preis anbieten zu können. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch in Ruhe durch. Es enthält nähere Informationen zum Board, der Ausrüstung sowie Informationen zu Betrieb und Wartung. Machen Sie sich mit diesem aufblasbaren Board vor dem Einsatz auf dem Wasser vertraut, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.



WARNUNG

Hinweis auf eine potenziell gefährliche oder tödliche Situation bzw. eine Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Es besteht Verletzungs- und sogar Ertrinkungsgefahr. Der Paddelsport kann sehr gefährlich und körperlich anstrengend sein. Der Benutzer dieses Produkts berücksichtigt und versteht die mit dem Paddelsport verbundenen Risiken und handelt vorausschauend. Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitsstandards und sicheren Betriebspraktiken.

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie immer eine zugelassene Rettungsweste.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit. Unabhängig von der Anzahl der an Bord befindlichen Personen darf das Gesamtgewicht von Personen und Ausrüstung die maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.
- Verwenden Sie das Board nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Tragen Sie gegebenenfalls einen Helm.
- Paddeln Sie nicht allein.
- Kinder müssen jederzeit von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kleiden Sie sich entsprechend den Wetter- und Wasserbedingungen. Kaltes Wasser bzw. kaltes Wetter können zu Unterkühlung führen.
- Vorsicht vor ablandigen Winden und Strömungen, die Sie aufs Meer hinaustragen können.
- Überprüfen Sie die Wettervorhersage und informieren Sie sich vor Ort über die vorherrschenden Meeres- und Wetterbedingungen.
- Überschätzen Sie nicht Ihre Paddelfähigkeiten und achten Sie auf Ihre Grenzen.
- Achten Sie auf sichere Flusswasserstände, Gezeiten, Strömungen und Hindernisse im und über dem Wasser.

- Prüfen Sie Ihre Ausrüstung vor dem Gebrauch auf Anzeichen von Verschleiß, Undichtigkeiten oder Materialversagen.
- Sichern Sie Ihr Paddel gegebenenfalls mit einer Schnur.
- Informieren Sie immer eine andere Person über Ihre geplante Paddelaktivität, die Zeit und den Ort Ihres Ablegens sowie Ihrer Ankunft.
- Tragen Sie immer einen Ausweis bei sich.
- Verwenden Sie das Board nicht bei Hochwasser.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Board im Notfall verlassen können.
- Prüfen Sie Ihnen unbekannte Gewässer zunächst und tragen Sie das Board ggf.

AUFPUMPEN BZW. ENTLEEREN

Pumpen Sie Ihr SUP-Board mit der mitgelieferten Pumpe oder einer anderen für Schlauchboote geeigneten Pumpe auf. Diese Pumpentypen haben einen Schlauch und Adapter für die Ventile auf diesem Board.

1. Wählen Sie einen glatten und sauberen Untergrund, um Ihr Board zu entfalten.



2 Ventil zum Aufpumpen bzw. Entleeren, siehe Abbildung unten:

- 1) Schrauben Sie die Ventilkappe ab.



- 2) Drücken Sie auf den Knopf und drehen Sie ihn um ungefähr 90 Grad, so dass er sich in der Position „OUT“ befindet.



- 3) Setzen Sie das Pumpenschlauch-Endstück ein und pumpen Sie das Board auf, bis Sie den erforderlichen Druck erreicht haben.



4) Schließen Sie nach dem Aufpumpen sorgfältig alle Ventilkappen. Nur so kann die LUFTDICHTIGKEIT gewährleistet werden.



3. Maximaler Luftdruck:

Der maximale Druck des SUP-Boards beträgt: 1 bar / 15 psi.

Wir empfehlen die Verwendung des Boards bei einem Druck zwischen 12 und 15 psi. Bei 15 psi ist die beste Leistung gegeben. Die letzten paar psi sind ausschlaggebend, um die maximale Leistung Ihres Boards zu erzielen



WARNUNG: VERWENDEN SIE KEINEN LUFTKOMPRESSOR! Dies führt zur Beschädigung des Boards und zum Erlöschen jeglicher Garantie. Der maximale Luftdruck für dieses Produkt beträgt 15 psi. **PUMPEN SIE ES NICHT ÜBER 15 PSI AUF!** Die Garantie deckt keine Schäden an den SUP-Boards wegen Überschreitung des maximalen Drucks ab.

ABNEHMBARE Finne

Es wird empfohlen, in tiefem Wasser (auf einem See, auf dem Meer) die abnehmbare Finne zu verwenden, damit Sie sich in einer geraden Linie vorwärts bewegen können.

Diese abnehmbare Finne kann jederzeit angebracht werden, unabhängig davon, ob das Board vollständig aufgepumpt oder nicht. Verwenden Sie zum Sichern der Finne den Sperrstift, indem Sie diesen in die Bohrung der Finne schieben. Die Krümmung der Finne muss zum hinteren Ende des Boards zeigen.



WARNUNG: Wann immer Sie Ihr Board aus dem Wasser nehmen und die Luft herauslassen, lassen Sie es an der Luft abtrocknen. Weder die Oberfläche / der Rumpf, noch die inneren Kammern nehmen im Wasser Schaden, jedoch kann stehendes Wasser zu Schimmel und üblem Geruch führen.

WARTUNG

1. Entfernen Sie zum Herauslassen der Luft aus dem SUP-Board die Ventilkappen.

2. Reinigen und überprüfen Sie das Board sowie alle Zubehörteile. Stellen Sie sicher, dass das Board vollständig trocken ist, bevor Sie es verstauen. Stellen Sie sicher, dass sich weder Sand noch Kies im Board oder zwischen dem Rumpf und den Innenkammern befindet. Dies kann zu Abrieb oder sogar Löchern beim Lagern des Boards führen.

3. Rollen Sie es vom Ende, an dem sich nicht die Ventile befinden, auf (so dass die Restluft aus den Ventilen entweichen kann).

4. Lagern Sie Ihr SUP-Board an einem trockenen und sauberen Ort.

REPARATUR KLEINER LÖCHER:

Im Lieferumfang Ihres Boards ist ein kleines Reparaturset enthalten. Es enthält Reparaturgewebe, Klebstoff und einen Ventilschlüssel. Befolgen Sie bei der Reparatur folgende Schritte:

1. Schneiden Sie den Reparaturflicken so zurecht, dass er 2 Zoll über alle Ränder des Lochs hinausragt und runden Sie die Ecken des Flickens ab.

Nicht abgerundete Ecken können sich eher verfangen und Ablösungen zur Folge haben.

2. Zeichnen Sie den Umriss des Flickens auf der beschädigten Oberfläche mit einem Bleistift nach.

3. Reinigen Sie die Oberfläche.

4. Tragen Sie zwei gleichmäßige, dünne Schichten des mitgelieferten Klebstoffs auf beide Oberflächen auf. Lassen Sie den Klebstoff 5-10 Minuten trocknen, bis er weniger flüssig und dafür klebriger ist.

5. Während beide Oberflächen klebrig sind, können Sie den Flicker anbringen.

6. Es handelt sich hierbei um einen Kontaktklebstoff. Sobald sich die Oberflächen berühren, können Sie den Flicker nicht mehr neu positionieren. Richten Sie ihn daher sorgfältig aus, bevor Sie die beiden Oberflächen miteinander verbinden.

7. Rollen Sie den Flicker auf der Oberfläche des Boards so ab, dass keine Luft unter dem Flicker eingeschlossen wird.

8. Drücken Sie mit einer Rolle, der Kante des Ventilschlüssels oder einem anderen Gegenstand

die Oberfläche des Flickens fest, um eine feste Klebeverbindung zu gewährleisten.

9. Das vollständige Aushärten der Verbindung dauert ungefähr 24 Stunden. Pumpen Sie das Board solange nicht auf.



WARNUNG: Führen Sie alle Reparaturen an einem gut belüfteten Ort durch.

Vermeiden Sie das Einatmen giftiger Dämpfe. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Klebstoff. Bewahren Sie alle Reparaturmaterialien (Klebstoff, Lösungsmittel usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.