

Datenblatt Kobra Anker


•Kobra 1 mit klappbarem Schaft (Patentiert)

Der Kobra Anker kann an der Bugrolle bereitgehalten werden oder zusammengeklappt im Ankerkasten verstaut werden.

Der Anker kann sehr wirksam auch mit einer einfachen verbleiten Ankerleine für einen kurzen Zwischenstopp benutzt werden ganz mühelos auch ohne Ankerwinde.

•Kobra 2 mit festem Schaft

Für das Winterlager, schrauben Sie den Schaft ab, um ihn einzuklappen und so den Anker besser verstauen zu können. Vor einem erneuten Gebrauch, fixieren Sie den Schaft mit einer neuen Schraube und versichern Sie sich, dass die Schraube gut festgezogen ist.



Art. Nr.	Max. Bootslänge	Gewicht		Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Kg	lb										
199141	6 m	4	8,8	KOBRA 1	523	236	218	310	170	567	24	12	8
199142	8 m	6	13,2	KOBRA 1	592	270	247	359	190	638	29	14	10
199143	10 m	8	17,6	KOBRA 1	640	294	265	388	205	693	34	16	12
199144	12 m	10	22	KOBRA 1	698	322	290	424	222	758	36	16	12
199145	13 m	12	26,5	KOBRA 2	739	341	305	452	234	800	36	16	14
199146	14,5 m	14	30,8	KOBRA 2	789	361	330	500	254	852	40	18	14